


MANUALE DI ISTRUZIONE

Level Up


Passeggino



- Utilizzare sempre le cinghie inguinali in combinazione con la cintura in vita.
- Attenzione: quando non viene utilizzato, lasciare il passeggino fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è stato creato per bambini dai 6 ai 36 mesi, per un peso massimo di 15kg.
- Non aggiungere accessori non approvati dal produttore.

Come montare le ruote anteriori

1



ATTENZIONE: Prima dell'uso assicurati che le ruote siano bloccate in posizione.

1. Montare la ruota anteriore sul passeggino e bloccarla in posizione. Ripetere l'operazione con l'altra ruota.


Come aprire il passeggino

2



ATTENZIONE: Quando apri il passeggino, assicurati che il tuo bambino o altri bambini stiano a distanza di sicurezza.


3



2. Togliere il blocco.

3. Aprire l'impugnatura.

4



4. Premere il bottone in plastica come in figura.

5




5. Premere l'impugnatura come in figura.

2


5

Come utilizzare la cintura di sicurezza a 5 punti




12. Premere il tasto sinistro della fibbia per sbloccare la cinghietta destra.

13. Ripetere la stessa operazione per la cinghietta destra.




14



14. Gli anelli a "D" sono inclusi per un'imbracatura supplementare.

Cesta portaoggetti

16




ATTENZIONE!

Non posizionare un peso superiore a 2.5 kg.


16. Il passeggino è dotato di una cesta portaoggetti. Montare la cesta portaoggetti fissando le cinghie intorno al telaio del passeggino, come mostrato in figura.

Come utilizzare la seduta

17




17. Premere questa plastica e sollevare la seduta per rimuoverla.



18


18. Mettere il sedile sulle fessure di entrambi i lati come in figura.



4

Chiudere il passeggino

25




ATTENZIONE!

Quando chiudete il passeggino assicurati che il tuo bambino o altri bambini sono a distanza di sicurezza. Assicurati che durante questa operazione le parti mobili del passeggino non entrino in contatto con il tuo bambino. Prima di chiudere il passeggino, assicurati che la cesta porta oggetti sia

25. A: Regolare il frontalino al punto più basso, poi Utilizzando la mano, sollevare la plastica


B: Spingere verso il basso la cappottina.

26




26. Premere questo bottone e dopo spingere lo schienale in avanti.

27



27. Premere entrambi i bottoni come in figura


28



28. A: Premere entrambi i bottoni come in figura.

B: premere l'impugnatura verso il basso

29



29. A: Chiudere la cappottina come in figura.

B: premere lo schienale all'indietro.




30. Piegare l'impugnatura come in figura.

30




31



31. Il passeggino è chiuso.

6


39



39. Premere i bottoni di plastica per rimuovere la seduta.


Come regolare la cappottina della navetta

40



40. Premere il bottone per la regolazione.


41



41. Tirare per aprire.


Come aprire la navetta

42



42. Tirare fuori prima la navetta


43



43. Tirare la cinghia per portare l'impugnatura a metà posizione
Ripetere questa operazione per l'altro lato.


How to close the carrycot

44



44. Tirare la cinghia per estrarre l'adattatore dal telaio.

45



45. Quindi tirare direttamente verso il basso l'adattatore

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarlo per un utilizzo futuro.


ATTENZIONE!

- Per favore conservare il manuale per un utilizzo futuro.
- È richiesto il montaggio da parte di un adulto.
- Non lasciare il bambino senza supervisione. Tenere sott'occhio il bambino quando è nel passeggino.
- “Attenzione: Lasciare il bambino incustodito potrebbe essere pericoloso.”
- “Attenzione: Questo prodotto non è omologato per correre.”
- Per evitare cadute o scivolamenti utilizzare sempre la cintura del passeggino. Dopo aver agganciato la cintura, regolare le cinghiette.
- Non usare mai il sedile in una posizione reclinata a meno che le chinghiette non siano agganciate in modo tale da tenere fermamente il bambino.
- Evitare intrappolamento delle dita: fare attenzione quando si apre e si chiude il passeggino. Assicurati che il passeggino sia completamente montato e agganciato prima di permettere al tuo bambino di avvicinarsi al passeggino.
- Non utilizzare mai il passeggino su scale o scale mobili. Si potrebbe improvvisamente perdere il controllo del passeggino o il vostro bambino potrebbe cadere. Inoltre, fare maggior attenzione quando si va su o giù un gradino o un marciapiede.
- Per evitare strangolamenti, non posizionare oggetti con lacci intorno al collo del vostro bambino.
- L'utilizzo del passeggino con un bambino di peso superiore ai 15kg causerà un'eccessiva usura al passeggino.
- “Attenzione: utilizzare il passeggino con un bambino alla volta.”
- Per evitare il ribaltamento non appendere borse o altri oggetti sulle maniglie del passeggino. Non posizionare oggetti di peso superiore a 0,45 kg nella tascadella cappottina.
- Per evitare bruciature, non mettere mai liquidi caldi nel portavivande. (se ci fosse)
- Per evitare pericoli, mai mettere borse, pacchi o accessori sul manico o sulla cappottina.
- Per evitare pericoli o instabilità, non mettere più di 3 kg nella cesta porta oggetti.
- Non usare la cesta porta oggetti come porta-bambino.
- Non permettere al bambino di stare in piedi nella cesta, potrebbe causare un cedimento.
- Mai mettere il bambino nel passeggino di pancia in giù.
- Non lasciare che il passeggino venga utilizzato come giocattolo.
- Il passeggino deve essere utilizzato solo con una velocità a passo d'uomo. Il prodotto non deve essere utilizzato mentre si pratica jogging.
- Smettere di utilizzare il passeggino quando si danneggia o si rompe.


- Utilizzare l'imbracatura non appena il bambino può sedersi senza aiuto.

1


6. Premere il gancio di plastica e abbassare lo schienale.



7. Alzare la cappottina.



5. Aprire la cappottina.




Come utilizzare il freno posteriore

ATTENZIONE!


Quando il passeggino è fermo inserire entrambi i freni.

Non lasciare il bambino da solo. Non lasciare il passeggino su una superficie inclinata con il bambino all'interno anche quando il freno è

9. Utilizzare il piede per abbassare la leva del freno posteriore per bloccare




10. Per sbloccare le ruote, spinger all'insù la leva del freno.



Come montare le ruote posteriori.

11. Posizionare le ruote posteriori nei punti liberi come in figura.





3

Come utilizzare il freno posteriore

ATTENZIONE!

Quando il passeggino è fermo inserire entrambi i freni.

Non lasciare il bambino da solo. Non lasciare il passeggino su una superficie inclinata con il bambino all'interno anche quando il freno è

19



19. Utilizzare il piede per abbassare la leva del freno posteriore per blocc


20



20. Utilizzare il piede per sollevare la leva del freno posteriore per sblocc


Come utilizzare il blocco che consente alla ruota anteriore di girare

21



21. Per bloccare il movimento: sollevare le leve di bloccaggio.

22




22. Per sbloccare il movimento: abbassare le leve di bloccaggio.

Come rimuovere le ruote anteriori

23


23. Per sbloccare le ruote: spingere verso il basso entrambe le leve di blo



Come rimuovere le ruote posteriori

24





24. Premere questo pezzo di plastica e togliere la ruota.




Ripetere l'operazione con l'altra ruota.

5


Come utilizzare l'ovetto

32. Per prima cosa posizionare l'ovetto sulle giunzioni e fare la stessa cosa dall'altro lato.
- 
33. Inserire gli adattatori nel punto di connessione come nell'immagine
- 
34. Quando senti il click, vuol dire che l'ovetto è ben saldo.
- 
35. Premere il bottone in plastica per rimuovere l'ovetto. Ripetere questa operazione anche dall'altro lato.
- 

Come utilizzare la navetta.


36. Per prima cosa inserire gli adattatori nelle fessure adatte. Ripetere la stessa operazione per l'altro lato.
- 

37



37. Inserire gli adattatori nel punto di connessione come nell'immagine

38



38. Quando senti il click, vuol dire che la navetta è ben salda.

Cura e manutenzione

La pulizia e la manutenzione di questo prodotto deve essere effettuata regolarmente.

La pulizia e la manutenzione del passeggino deve essere effettuata da parte di un adulto.

PULIZIA

Il rivestimento tessile non è sfoderabile.

Pulire le parti in tessuto con una spugna umida e un detergente neutro. Fare riferimento all'etichetta del prodotto.

Pulisci regolarmente le parti in plastica con un panno morbido inumidito.

Asciugare sempre le parti metalliche per evitare la formazione di ruggine se il passeggino è entrato in contatto con l'acqua.

MANUTENZIONE

Lubrificare le parti mobili solo se necessario, con una leggera applicazione di un lubrificante a base di :

Controllare regolarmente lo stato delle ruote e di tutte le parti mobili. Tenere lontano da sporco o sabbia. Per evitare attrito, che potrebbe impedire il corretto utilizzo del passeggino, assicurarsi che tutte le parti mobili del passeggino stiano in un posto asciutto.

ITEM NO.: AZ 2801
EN 1888:2012

ssegino.

inserito.

re i freni.

inserito.

are i freni.

are i freni.

ccaggio.

silicone.

le parti

