


BHOOP
next generation



OH OH
changing bag / backpack, zaino/borsa
fasciatoio, sac à langer / sac à dos,
Wickeltasche / Rucksack

User manual
Manuale utente
Manuel utilisateur
Benutzerhandbuch





UK- Instructions for use

ATTENTION: read carefully before use and keep for future reference

OH OH changing bag / backpack

Made with sustainable and eco-friendly fabric

The OhOh changing bag / backpack is a practical bag for the mother that turns into a portable changing mat to change the baby in comfort and maximum hygiene.

HOW TO USE THE BAG AS A PORTABLE CHANGE BASE

- ① Loosen the closing laces and open the bag on a stable surface

ATTENTION: NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED ON THE CHANGE BASE. IT IS NOT A TOY THEREFORE DO NOT LEAVE THE CHILD PLAYING WITH THE BAG

- ② Make sure the bag is perfectly open

- ③ Mount the change cloth using the press studs

- ④ The bag has several inside and outside pockets to accommodate your baby's products like creams, brush, spare clothes and diapers

- ⑤ Once the child is changed, remove the change cloth, fold it and place it in one of the pockets. The change cloth is hand washable. Follow the washing instructions on the label

- ⑥ To close the bag, close the pockets, place bags and items in the center if necessary and pull the laces to close the bag.

- ⑦ Lock them with the appropriate buckles and make a loop with the laces

SHOULDER USE

The shoulder straps of the backpack can be transformed into a comfortable shoulder strap with a shoulder pad

- ⑧ Open the J-hooks and remove the padded fabric part from the bag rings

- ⑨ Adjust the shoulder strap to length

BACKPACK USE

- ⑩ Hang up the shoulder strap on the bag rings to use it as a backpack

USE ON BHOOP TAIYO S TROLLER

- ⑪ The bag can be hooked using the EASY HANG system located under the stroller seat
- ⑫ Hook the bag to the rings under the seat of the stroller with J-hooks and position it as in the picture (it can be used with the seat both facing the road and facing the mother)

WARNING: NEVER LOAD THE BAG WITH EXCESSIVE WEIGHTS IN ORDER NOT TO COMPROMISE THE STABILITY OF THE STROLLER. THE STROLLER CAN BE DROPPED

USE WITH BHOOP NOHA CARRYCOT AND BHOOP MUHO CAR SEAT

UNIVERSAL USE

When the BHOOP carrycot or car seat is attached to the frame of the Taiyo stroller, use the universal straps to attach the bag to the handle as the EASY HANG system is not available

This is the universal configuration also for other stroller brands.

- ⑬ Fix the straps to the handle with the Velcro
- ⑭ Hang the bag with J-hooks

ATTENTION: NEVER LOAD THE BAG WITH EXCESSIVE WEIGHTS IN ORDER NOT TO COMPROMISE THE STROLLER'S STABILITY. THE STROLLER CAN BE DROPPED

WARNING! Never leave your child without adult supervision when using this product.

This product is not a toy, therefore **DO NOT** allow your child to play it.

CLEANING and MAINTENANCE

Cleaning and maintenance of this product must be carried out regularly

Clean the fabric with a damp sponge and a neutral detergent.

Please refer to the product label.

Do not machine wash. Do not use a dryer

Never use sharp or abrasive cleaning products;
use neutral soap solutions.

After using the stroller in the rain, if the fabric is wet,
let it air dry to prevent mold and condensation

COMPOSITIONS

Outside: 100% Polyester

Padding: 100% Polyester

I - Istruzioni per l'uso

ATTENZIONE: leggere attantamente prima dell'uso e conservare per riferimento futuro

Zaino/borsa fasciatoio OhOh

Realizzata con tessuto sostenibile ed ecocompatibile

La borsa/zaino fasciatoio OhOh e' una pratica borsa per la mamma che si trasforma in fasciatoio portatile per poter cambiare il bambino in tutta comodita' e nella massima igiene.

COME UTILIZZARE LA BORSA COME BASE CAMBIO PORTATILE

- ➊ Allentare i lacci di chiusura e aprire la borsa su un piano stabile

ATTENZIONE: NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO SULLA BASE CAMBIO. NON E' UN GIOCATTOLINO PERTANTO NON LASCIATE IL BAMBINO GIOCARE CON LA BORSA

- ➋ Assicurarsi che la borsa sia perfettamente aperta

- ➌ Montare il telo cambio mediante i bottoni a pressione

- ➍ La borsa ha diverse tasche interne ed esterne per accogliere i prodotti del vostro bambino come creme, spazzola, vestiti di ricambio e pannolini

- ➎ Una volta cambiato il bambino, togliere il telo cambio, piegarlo e riporlo in una delle tasche. Il telo cambio e' lavabile a mano. Seguire le istruzioni di lavaggio sull'etichetta

- ➏ Per chiudere la borsa, chiudere le tasche, riporre sacche e oggetti al centro se necessario e tirare i laccetti per chiudere la borsa.

- ➐ Bloccarli con le apposite fibbie e fare un'asola con i lacci

USO TRACCOLLA

Gli spallacci dello zaino si possono trasformare in un acomoda tracolla con coprispalla imbottito

- ➑ Aprire i moschettoni ed staccare la parte in tessuto imbottito dagli anelli della borsa

- ➒ Regolare la tracolla in lunghezza

USO ZAINO

- ➓ Riagganciare lo spallaccio agli anelli della borsa per usarla come zaino

UTILIZZO SU PASSEGGINO BHOOP TAIYO

11 La borsa puo' essere agganciata mediante il sistema EASY HANG che si trova sotto la seduta del passeggino

12 Agganciare la borsa agli anelli sotto la seduta del passeggino con i moschettoni e posizionarla come in foto (puo' essere utilizzata con la seduta sia fronte strada che fronte mamma)

ATTENZIONE: NON CARICARE MAI LA BORSA CON PESI ECCESSIVI PER NON COMPROMETTERE LA STABILITA' DEL PASSEGGINO. IL PASSEGGINO SI PUO' RIBALTARE

UTILIZZO CON CARROZZINA BHOOP NOHA E SEGGIOLINO AUTO BHOOP MUHO

UTILIZZO UNIVERSALE

Quando la navicella o il seggiolino auto BHOOP sono agganciati al telaio del passeggino Taiyo, utilizzare le cinghie universali per agganciare la borsa al maniglione non essendo disponibile il sistema EASY HANG

Questa e' la configurazione universale anche per altre marche di passeggino.

13 Fissare le cinghie al maniglione con il velcro

14 Agganciare la borsa con i moschettoni

ATTENZIONE: NON CARICARE MAI LA BORSA CON PESI ECCESSIVI PER NON COMPROMETTERE LA STABILITA' DEL PASSEGGINO. IL PASSEGGINO SI PUO' RIBALTARE

ATTENZIONE! Non lasciare mai il bambino senza supervisione di un adulto quando si utilizza questo prodotto.

Questo prodotto non e' un giocattolo, pertanto NON consentire al bambino di giocarvi.

PULIZIA e MANUTENZIONE

La pulizia e la manutenzione di questo prodotto devono essere effettuate con regolarita'

Pulire il tessuto con una spugna umida e con un detergente neutro.

Si prega di fare riferimento all'etichetta del prodotto.

Non lavare in lavatrice. Non usare asciugatrice

Non usare mai prodotti per la pulizia taglienti o abrasivi; utilizzare soluzioni a base di sapone neutro.

Dopo aver utilizzato il passeggino sotto la pioggia, se il tessuto si e' bagnato, lasciare asciugare all'aria per evitare muffa e condensa

COMPOSIZIONI

Esterno: 100% Poliestere

Imbottitura: 100% Poliestere

F - Mode d'emploi

ATTENTION: à lire attentivement avant utilisation et à conserver pour référence future

OhOh sac à langer / sac à dos

Fabriqué avec un tissu durable et écologique

Le sac à langer / sac à dos OhOh est un sac pratique pour la mère qui se transforme en un matelas à langer portable pour changer le bébé dans le confort et l'hygiène maximum.

COMMENT UTILISER LE SAC COMME BASE DE CHANGEMENT PORTABLE

- ① Desserrez les lacets de fermeture et ouvrez le sac sur une surface stable
- ② Assurez-vous que le sac est parfaitement ouvert
- ③ Montez le chiffon en utilisant les boutons-pression
- ④ Le sac dispose de plusieurs poches intérieures et extérieures pour accueillir les produits de votre bébé tels que les crèmes, les pinceaux, les vêtements de rechange et les couches
- ⑤ Une fois l'enfant changé, retirez le drap, pliez-le et placez-le dans l'une des poches. Le chiffon est lavable à la main. Suivez les instructions de lavage sur l'étiquette
- ⑥ Pour fermer le sac, fermez les poches, placez les sacs et les articles au centre si nécessaire et tirez sur les lacets pour fermer le sac.
- ⑦ Verrouillez-les avec les boucles appropriées et faites une boucle avec les lacets

UTILISATION DE L'ÉPAULE

Les bandoulières du sac à dos peuvent être transformées en une bandoulière confortable avec un épaulière rembourrée

- ⑧ Ouvrez les mousquetons et retirez la partie en tissu rembourré des anneaux du sac.
- ⑨ Ajustez la bandoulière à la longueur

UTILISATION DU SAC À DOS

- ⑩ Accrochez la bandoulière sur les anneaux du sac pour l'utiliser comme sac à dos

UTILISATION SUR LA POUSSETTE BHOOP TAIYO

11 Le sac peut être accroché en utilisant le système EASY HANG situé sous le siège de la poussette

12 Accrochez le sac aux anneaux situés sous le siège de la poussette avec les mousquetons et positionnez-le comme sur l'illustration (vous pouvez l'utiliser avec le siège faisant face à la route et à la mère).

ATTENTION: NE JAMAIS CHARGER LE SAC DE POIDS EXCESSIFS AFIN DE NE PAS COMPROMETTRE LA STABILITÉ DE LA POUSSETTE. LA POUSSETTE PEUT ÊTRE DÉPOSÉE

UTILISATION AVEC BHOOP NOHA NACELLE ET BHOOP MUHO SIÈGE DE VOITURE

UTILISATION UNIVERSELLE

Lorsque la nacelle ou le siège auto BHOOP est fixé au cadre de la poussette Taiyo, utilisez les sangles universelles pour fixer le sac à la poignée, car le système EASY HANG n'est pas disponible.

C'est la configuration universelle également pour d'autres marques de poussettes.

13 Fixez les sangles à la poignée avec le velcro

14 Accrocher le sac avec les mousquetons

ATTENTION: NE JAMAIS CHARGER LE SAC DE POIDS EXCESSIFS AFIN DE NE PAS COMPROMETTRE LA STABILITÉ DE LA POUSSETTE. LA POUSSETTE PEUT ÊTRE DÉPOSÉE

ATTENTION! Ne laissez jamais votre enfant sans la surveillance d'un adulte lors de l'utilisation de ce produit.

Ce produit n'est pas un jouet, par conséquent, NE PERMETTEZ PAS à votre enfant d'y jouer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le nettoyage et l'entretien de ce produit doivent être effectués régulièrement. Nettoyez le tissu avec une éponge humide et un détergent neutre.

Veuillez vous référer à l'étiquette du produit.

Ne pas laver en machine. Ne pas utiliser de séchoir.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage coupants ou abrasifs; utilisez des solutions de savon neutres.

Après avoir utilisé la poussette sous la pluie, si le tissu est humide, laissez-le sécher à l'air pour éviter la moisissure et la condensation.

COMPOSITIONS

Extérieur: 100% polyester

Rembourrage: 100% polyester

D - Gebrauchsanweisung

ACHTUNG: Vor Gebrauch sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren

OhOh Wickeltasche / Rucksack

Hergestellt aus nachhaltigem und umweltfreundlichem Stoff

Die OhOh Wickeltasche / Rucksack ist eine praktische Tasche für die Mutter, die sich in eine tragbare Wickelauflage verwandelt, um dem Baby Komfort und maximale Hygiene zu bieten.

WIE BENUTZT MAN DIE TASCHE ALS TRAGBARE VERÄNDERUNGSGRUNDLAGE?

1 Lösen Sie die Verschlusschnüsenkel und öffnen Sie den Beutel auf einer stabilen Oberfläche

ACHTUNG: DAS KIND NIEMALS UNBEABSICHTIGT AUF DER ÄNDERUNGSGRUNDLAGE LASSEN. ES IST KEIN SPIELZEUG. LASSEN SIE DAS KIND NICHT MIT DER TASCHE SPIELEN

2 Stellen Sie sicher, dass die Tasche vollständig geöffnet ist

3 Befestigen Sie das Wechseltuch mit den Druckknöpfen

4 Die Tasche verfügt über mehrere Innen- und Außentaschen für die Produkte Ihres Babys wie Cremes, Bürsten, Ersatzkleidung und Windeln

5 Wenn das Kind gewechselt ist, nehmen Sie das Wickeltuch heraus, falten Sie es zusammen und stecken Sie es in eine der Taschen. Das Wickeltuch ist handwaschbar. Befolgen Sie die Waschanweisungen auf dem Etikett

6 Um die Tasche zu schließen, schließen Sie die Taschen, platzieren Sie Taschen und Gegenstände in der Mitte, falls erforderlich, und ziehen Sie die Schnüsenkel, um die Tasche zu schließen.

7 Verschließen Sie sie mit den entsprechenden Schnallen und machen Sie eine Schleife mit den Schnüsenkeln

SCHULTER-GEBRAUCH

Die Schultergurte des Rucksacks können mit einem gepolsterten Schulterpolster in einen bequemen Schultergurt verwandelt werden

8 Öffnen Sie die Karabinerhaken und entfernen Sie das gepolsterte Stoffteil von den Beutelringen

9 Passen Sie den Schultergurt der Länge nach an

RUCKSACK VERWENDEN

10 Hängen Sie den Schultergurt an die Taschenringe, um ihn als Rucksack zu verwenden

VERWENDUNG AUF BHOOP TAIYO WAGEN

- 11 Die Tasche kann mit dem EASY HANG-System unter dem Kinderwagensitz eingehakt werden
- 12 Haken Sie die Tasche mit den Karabinern an den Ringen unter dem Sitz des Kinderwagens ein und positionieren Sie sie wie auf dem Bild (der Sitz kann sowohl zur Straße als auch zur Mutter gerichtet sein).

ACHTUNG: BELADEN SIE DEN BEUTEL NIEMALS MIT ÜBERMÄSSIGEN GEWICHTEN, UM DIE STABILITÄT DES WAGENS NICHT ZU VERRINGERN. Der Kinderwagen kann fallen gelassen werden

VERWENDUNG MIT BHOOP NOHA ROLLSTUHL UND BHOOP MUHO AUTOSITZ

UNIVERSELLER GEBRAUCH

Wenn die BHOOP-Tragetasche oder der Autositz am Rahmen des Taiyo-Kinderwagens befestigt ist, verwenden Sie die Universalgurte, um die Tasche am Griff zu befestigen, da das EASY HANG-System nicht verfügbar ist
Dies ist die universelle Konfiguration auch für andere Kinderwagenmarken.

- 13 Befestigen Sie die Gurte mit dem Klettverschluss am Griff

- 14 Den Beutel mit den Karabinern einhaken

ACHTUNG: BELADEN SIE DEN BEUTEL NIEMALS MIT ÜBERMÄSSIGEN GEWICHTEN, UM DIE STABILITÄT DES WAGENS NICHT ZU VERRINGERN. Der Kinderwagen kann fallen gelassen werden

ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen, wenn Sie dieses Produkt verwenden.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf daher NICHT von Ihrem Kind gespielt werden.

REINIGUNG und WARTUNG

Die Reinigung und Wartung dieses Produkts muss regelmäßig durchgeführt werden

Reinigen Sie den Stoff mit einem feuchten Schwamm und einem neutralen Reinigungsmittel.

Bitte beachten Sie das Produktetikett.

Nicht in der Maschine waschen. Verwenden Sie keinen Trockner

Verwenden Sie niemals scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

Verwenden Sie neutrale Seifenlösungen.

Nach dem Gebrauch des Kinderwagens im Regen, wenn der Stoff nass ist,

Lassen Sie es an der Luft trocknen, um Schimmel und Kondensation zu vermeiden

ZUSAMMENSETZUNGEN

Außen: 100% Polyester

Polsterung: 100% Polyester

BHOOP AG
Via S. Franscini 1
6833 VACALLO
Switzerland

Made in China