

# Vintage unisystem

Passeggino richiudibile con capottina, parapigioggia e cesto inferiore



## Manuale d'istruzione

Leggere attentamente e conservare per future referenze

Per bambini fino a **15 kg**


Conforme alle norme  
**EN 1888 : 2003**



**FOPPAPEDRETTI®**



## Istruzioni di montaggio

- 1** Aprire il telaio del passeggino, azionare verso l'esterno il pulsante/fermo [fig1].
- 2** Ad apertura avvenuta correttamente sentirete un *Clic* [fig2].
- 3** Ruotare il poggiapiedi fino ad avvenuto aggancio [fig3].
- 4** Montaggio ruote anteriori, inserire le ruote e spingere verso l'alto [fig4].





- 5** Montaggio cesto inferiore. Fissare il cesto mediante i bottoni, posizionare come indicato [fig5].
- 6** Montaggio tessuto/seduta. Agganciare la parte superiore del tessuto/seduta al tubo maniglia [fig6a]. Dopo aver posizionato la cinghia inferiore dello schienale, all'esterno del tubo telaio interno, agganciare la fibbia [fig6b].
- 7** Posizionare la seduta del seggiolino, incastrare il perno nella propria sede [fig7]. Accertarsi del corretto montaggio.
- 8** Agganciare il rivestimento ai braccioli [fig8].





## La capottina

- 1** Far passare il manubrio nell'apertura della capottina [fig1].
- 2** Far scorrere e inserire i ganci ai lati della capottina, nelle proprie sedi presenti sul telaio del passeggino [fig2]. Chiudere l'apertura della capottina con la cerniera.




## Installazione del parapigioggia

- 1** Per installare il parapigioggia, fissarlo alla capottina utilizzando la cerniera situata nella parte anteriore. Sistemare successivamente la parte inferiore del parapigioggia fissandolo alla struttura con velcro.



## Chiusura del passeggino

- 1 Togliere il parapoggia e richiudere la capottina.
- 2 Premere il pulsante sul manubrio, seguendo la sequenza indicata [fig1a], tirare simultaneamente verso l'alto la parte mobile situata a sinistra del manubrio [fig1b].
- 3 Spingere il manubrio in avanti per iniziare la chiusura.
- 4 Completare la chiusura fino all'aggancio del pulsante/fermo laterale.



## Apertura del passeggino

- 1 Aprire la struttura del passeggino, dopo aver sbloccato il pulsante fermo [fig1].
- 2 Assicurarsi della completa apertura [fig2].



## Istruzioni d'uso I freni

- 1 Per bloccare le ruote posteriori, premere la leva verso il basso [fig1].
- 2 Per impedire il movimento piroettante delle ruote anteriori, premere verso il basso la leva [fig2]. Quando le ruote sono nella posizione raffigurata, si bloccheranno. Per sbloccarle sollevare verso l'alto la leva.




## Regolazione del poggiatesta

- 3 Per regolare il poggiatesta, tirare verso l'esterno la parte inferiore della seduta [fig3].




## Regolazione dello schienale

- 4** Per alzare e/o abbassare lo schienale, premere i lati del fermo centrale [fig4a] e agire sulla cinghia [fig4b].





## Cintura di sicurezza

- 5** Le cinture di sicurezza sono fissate alla seduta. Assicurarsi che le cinghie siano posizionate correttamente, secondo la dimensione del vostro bambino, utilizzando gli adattatori **A**.



## Barra di protezione

- 6** Per togliere la barra di protezione, premere sui pulsanti di plastica situati nelle due estremità e tirare verso l'esterno.



## Accessori Riduttore *Tenerone* venduto separatamente



## DISPOSITIVO DI AGGANCIO UNISYSTEM

### ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente e conservare per future referenze.

### UNISYSTEM

Questo esclusivo sistema di aggancio permette al passeggino Vintage Unisystem di poter essere utilizzato con i seguenti complementi: Prima Station Easy Unisystem, Baby Zero Plus Unisystem e Playmoon Unisystem.

#### Montaggio:

Azionare il freno



Vintage Unisystem

Sganciare il rivestimento dei braccioli (fig 01) in alternativa è possibile rimuovere completamente il rivestimento del passeggino.



Posizionare il complemento sul passeggino, col bimbo fronte mamma (fig. 2), regolare il manico nella posizione orizzontale.



Baby Zero Plus Unisystem



Prima Easy Unisystem



Playmoon Unisystem

Inserire gli agganci negli alloggiamenti, premere verso il basso fino a che un "click" indicherà il fissaggio.

Ad aggancio avvenuto l'indicatore verde posto a lato di ciascun aggancio, indicherà il corretto fissaggio (fig. 3).



#### Smontaggio:

Premere il bottone rosso posto su entrambi gli agganci (il segnale rosso vi indicherà l'avvenuto sgancio) e tirare verso l'alto per rimuovere il complemento dal passeggino (fig. 4).



**AVVERTENZA:** L'utilizzo di complementi o accessori non originali, può compromettere la sicurezza del bambino, non alterare il corretto funzionamento del passeggino.

## Manutenzione del prodotto

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate da adulti. Questo prodotto necessita di una manutenzione e di un controllo da parte dell'utilizzatore. Controllare regolarmente i sistemi di chiusura, di bloccaggio, di sicurezza, gli attacchi, i ganci, l'assemblaggio della cintura, la seduta, gli adattatori, gli snodi e i fissaggi, questo per assicurarsi del loro corretto funzionamento. Le ruote sono soggette all'usura, se necessario devono essere sostituite. Se alcune parti del vostro passeggino diventano dure e difficili da utilizzare, assicurarsi che siano pulite e applicare un lubrificante in spray. Una regolare lubrificazione delle parti mobili aumenta la durata del vostro passeggino e vi assicura un'apertura ed una chiusura facilitata. Le parti di plastica ed in metallo possono essere pulite con acqua tiepida o detergente. Il detergente non deve essere aggressivo. La seduta e la barra di protezione possono essere lavate dolcemente con una spugna, acqua tiepida o del detergente non aggressivo. Lasciare asciugare prima di utilizzarlo. Non utilizzare mai un detergente abrasivo, a base d'ammoniaca, candeggina o alcool. Dopo un'esposizione all'umidità o alla pioggia, lasciare il passeggino completamente aperto in un ambiente asciutto. Asciugare con stracci morbidi. Lasciare un passeggino bagnato causa macchie di umidità. Riporre il passeggino in un ambiente sicuro ed asciutto. Se non utilizzate il passeggino per parecchi mesi, prima del suo utilizzo verificare il corretto funzionamento.

## Avvertenze

Per bambini fino a 15 kg.  
Assicurarsi che gli utilizzatori del passeggino siano a conoscenza dell'esatto funzionamento.  
Attenzione: montaggio e regolazioni devono essere effettuati esclusivamente da un adulto. L'utilizzo del passeggino è consentito con bambini di età superiore a 6 mesi. Per bambini di età inferiore è necessario montare il seggiolino auto *Prima*, sul passeggino, utilizzando gli adattatori inclusi. Se il passeggino è utilizzato con il seggiolino auto *Prima*, verificare il corretto aggancio. Non lasciate mai il vostro bambino solo senza sorveglianza nel passeggino. Assicurare sempre il bambino con le apposite cinture di sicurezza. Regolate le cinghie ad ogni utilizzo. Assicuratevi che i vostri bambini siano lontani prima di effettuare regolazioni. Non effettuare le operazioni di chiusura e apertura del passeggino con il bambino a bordo. Non trasportare più di un bambino per volta. Utilizzate sempre i freni quando il passeggino è fermo. Siate prudenti mentre salite e scendete dai marciapiedi. Non lasciate mai il passeggino su terreni in pendenza, con dentro il bambino e con il freno azionato. Attenzione: il freno non garantisce frenate ottimali su pendenza ripide. Attenzione non usare il passeggino se un componente è stato perso o danneggiato. Un sovraccarico, una piegatura/chiusura non corretta e un utilizzo inadeguato degli accessori possono danneggiare o rompere il passeggino. Non utilizzare componenti, accessori e parti di ricambio non forniti dal fornitore. Non appendere al manico borse o pacchi, che possono sbilanciare il passeggino rendendolo pericoloso. Togliete il vostro bambino dal passeggino e piegatelo/chiudetelo mentre salite o scendete da scale, scale mobili o scalinate. Non utilizzare il passeggino per un uso diverso da quello per cui è stato realizzato. Non lasciate che il vostro bambino giochi con il passeggino o si arrampichi sopra. Tenete il vostro passeggino mentre viaggiate con i mezzi di trasporto stradali o treni. Anche se i freni sono azionati, il movimento del veicolo può provocare il movimento del passeggino. Se lasciate il passeggino esposto al sole per parecchio tempo, aspettare che si raffreddi prima di mettervi il bambino. L'esposizione prolungata al sole potrebbe causare cambiamenti di colore nei materiali e tessuti. Conservare il prodotto in un posto asciutto. Tenere i sacchetti di plastica lontani dal bambino per evitare rischi di soffocamento. Evitare di introdurre le dita nei meccanismi.







# Vintage

# FOPPAPEDRETTI®

distribuito da  
**Foppapedretti S.p.A.**

Via A. Volta, 11  
24064 Grumello del monte  
Bergamo, Italy

tel 035.83.04.97 (9 linee r.a.)  
fax 035.83.12.83  
[www.foppapedretti.it](http://www.foppapedretti.it)

**Play**

Pol. Ind. Riera de Caldes  
Ronda Boada Vell, 6  
08 184 Palau-Solità i Plegamans  
Barcelona (Spain)