


MANUALE DI ISTRUZIONI

IMPORTANTE: Leggere tutte le istruzioni prima dell'assemblaggio e dell'uso del prodotto, e conservare per un uso futuro. La sicurezza del tuo bambino potrebbe essere a rischio se non vengono seguite queste istruzioni.

LISTA COMPONENTI

Verificare che non manchi alcun componente prima di assemblare il prodotto.

1. Telaio passeggero
2. Ruote frontali x 2
3. Ruote posteriori
4. Cappottina
5. Frontalino



Istruzioni assemblaggio

Aprire il telaio

1. Tenere il passeggino in posizione eretta con le gambe frontali verso di voi. Sbloccare il fermo di plastica sul lato del telaio. Fig.1
2. Impugnare le maniglie e spingere via la parte frontale del passeggino. Tirare su e fuori le maniglie prima che il passeggino sia in una posizione eretta. Fig.2
3. Spingere verso il basso il blocco principale. Il secondo blocco di sicurezza si innescerà automaticamente. Fig.3&Fig.3a

ATTENZIONE Assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco siano innescati prima dell'uso.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.3a

Fissare le route frontali

Spingere le route frontali sulle gambe frontali fino a scattare in posizione. Tirare leggermente per verificarne l'innesco. Fig.4

Selezionare route fisse o girevoli

Tirar su la leva per scegliere le route fisse o spingere giù per passare a route girevoli. Assicurarsi che le route siano rivolte in avanti quando si sceglie la modalità route fisse. Fig.4




Fig.4

Agganciare le route posteriori

Spingere le route posteriori sulle gambe posteriori fino a scattare in posizione. Assicurarsi che gli innesti siano visibili attraverso le fessure dell'alloggiamento. Fig5+5a.



Fig.5




Fig.5a

Usare i freni

Spingere i pedali verso il basso e sollevare per rilasciare i freni. Fig.6

Attenzione: Attivare tutti i freni ogni qual volta si parcheggi il passeggino.



Fig.6

Usare la funzionalità reclinabile

Bloccare le due cinghie sul retro della seduta per regolare lo schienale in posizione eretta. Sganciare le due cinghie per regolare lo schienale in posizione inclinata. Fig.7




Fig.7

Fissare ed usare la cappottina

C'è un gancio sulla maniglia dove la cappottina si innesta, quindi agganciarla con le linguette in Velcro. Verificare per sicurezza tirando via leggermente la cappottina dalla maniglia. Per ritrarre la cappottina, tirare indietro verso la maniglia. Fig.8



Fig.8

Collegare il frontalino

Inserire il frontalino dentro la fessura del gancio di plastica sul telaio e assicurarsi che sia stabile. Fig.9




Fig.9

Piegare il passeggino

Ritrarre la cappottina. Innestare i freni. Rilasciare il blocco principale tirando su col piede dal centro. Adesso spingere verso il basso sul blocco secondario e spingere in Avanti la maniglia. Fig.10



Fig.10

Regolare e fissare l'imbracatura

Per tenere al sicuro il bambino nell'imbracatura, agganciare le fibbie (A) + (B) nell'alloggiamento (C). Regolare il cursore (D) per assicurarne l'aderenza al bambino. Ripetere per l'altro lato e anche per gli agganci alle spalle. Dopo aver regolato la seduta verificare ulteriormente l'imbracatura. Fig.11




Fig.11

ATTENZIONE Usare sempre il cinturino sul cavallo combinato con la cintura.

CONTROLLI REGOLARI:

Per mantenere il passeggino in buone condizioni, condurre controlli regolarmente:

Lavare i componenti quando sporchi.

Controllare sempre il sistema dei freni prima dell'uso.

Non caricare il passeggino con peso maggiore di quello specificato.

Mantenere le ruote pulite.

Il dispositivo di parcheggio deve essere innescato quando si introduce e si rimuove il bambino.

Utilizzare solo parti di ricambio e accessori forniti o raccomandati dal produttore/distributore.

AVVERTENZE:

ATTENZIONE: Non lasciare mai il bambino nel passeggino incustodito.

ATTENZIONE : Per evitare lesioni, assicurarsi che il bambino sia a distanza quando si apre o chiude questo prodotto.

ATTENZIONE: Non far giocare il bambino con questo prodotto.

ATTENZIONE: Usare sempre il sistema di freni.

ATTENZIONE: Questo prodotto non adatto per correre.

ATTENZIONE: La sicurezza del tuo bambino è una tua responsabilità.

ATTENZIONE: Qualsiasi carico agganciato alla manigliera influisce sulla stabilità del passeggino.

ATTENZIONE: Questo passeggino è consigliato per bambini dalla nascita fino al peso di 15kg.

ATTENZIONE: Assicurarsi sempre che i sistemi di sicurezza siano funzionanti prima dell'uso.

ATTENZIONE: Usare le cinture di sicurezza non appena il bambino sarà capace di sedersi da solo.

ATTENZIONE: Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza alla seduta siano agganciati prima dell'uso.

ATTENZIONE: Usare sempre gli agganci alle spalle combinati a quelli sui finchi.

RACCOMANDAZIONI:

. Rimuovere sempre il bambino dal passeggino prima di chiuderlo.

. Non usare questo passeggino in caso di componente mancante, rotto o difettato.

. Non permettere a più di un bambino alla volta di salire sul passeggino, sarebbe instabile.

. Non permettere al bambino di stare in piedi sulla seduta o sulla pedana.

. Non mettere oggetti sulla cappottina, sarebbe instabile.

. Non usare il passeggino sulle scale o in ascensore, chiudere e porre in luoghi apposite. Quando si è

fermi, attivare i freni.

. Assicurarsi sempre che l'imbracatura sia sicura quando il bambino è seduto nel passeggino.

. Questo passeggino è raccomandato per bambini dalla nascita al peso di 15kg

. Non caricare il cestino del passeggino con un peso maggiore di 2kg, potrebbe essere instabile, e il bambino sarebbe in pericolo.

. Non caricare la tasca/borsa sul retro della cappottina con un peso maggiore di 2kg

. Gli accessori che non sono approvati dai produttori non devono essere usati.

. Le ruote potrebbero essere danneggiate permanentemente se esposte ad alte temperature.